VST 7045 - часы, термометр.

Инструкция по эксплуатации

Функции:

1. Аппарат показывает дату, день недели, время и работает секундомер. Есть 12/24 часовой режим.
2. Функция будильник.
3. Функция «Соня»(Snooze), продолжительность которой 8 минут.
4. Термометр способный измерять температуру внутри помещения и из вне. Диапазон действия термометра от -50℃ до +70℃.
5. Точность термометра до 0,1℃.
6. Термометр измеряет температуру и обновляет данные через каждый 20 секунд.

Описание функций клавиш:

1. TIME, выбор режимов показа: даты или времени. Если нажать и продержать 2 секунды можно перейти в режим установки времени.
2. ALM, показывает время будильника, если нажать и продержать 2 секунды то можно войти в режим установки будильника.
3. UP: в режиме установки времени означает +, в режиме показа времени означает переход в режимы показа день недели или секундометр, в режиме установки будиьника означает вкл или выкл будильник.
4. SNZ: вкл/выкл функции «соня», и вкл света дисплея.

Инструкция по эксплуатации:

При включении аппарата на дисплее показывает: PM 12:00 1 января 2007г.

Будильник выключен, и время будильника AM12:00.

Термометр показывает время по цельски

1. Каленъдарь

А. Установка времени и дату, нажать и продержать TIME 2 секунды, и установить12/24 часовой режим, секунду, минуту, час, год, месяц и число. Все перечисленные данные устанавливаются с помощью UP. День недели устанавливается автоматически. Если в течении 1 мин не нажать на любой клавиши, то аппарат автоматически перейдет в режим показа времени.

Б. В режиме показа времени нажать TIME чтобы увидеть время или дату на дисплее.

В. В режиме показа времени нажать UP, чтобы увидеть секунду или день недели на дисплее.

2. Будильник

А. В режиме показа времени нажать и продержать ALM 2 секунды, чтобы перейти в режим установки время будильника, установить время (час и минуту)звонка с помощью UP.

Б. В режиме показа времени нажать UP чтобы вкл или выкл будильника.

В. В режиме установки время будильника, если в течении 8 секунд не нажать ни на один клавиш то аппарат автоматически переходит в режим показа времени.

Г. Будильник звонит в течении 30 секунд, во время звонка знак будильника на дисплее будет мелькать.

3. Функция «Соня»(Snooze)

А. Во время звонка нажать на любой клавиш кроме SNZ , звонок прекращается и больше не заработает.

Б. Во время звонка нажать на клавиш SNZ, и функция «соня» включается, звонок заработает черезкаждый 8 минут до бесконечности.

В. Когда функция «соня» включена, то знак соня на дисплее будет мелькать.